

REAVON

UBR-X100 / UBR-X200 ファームウェアのアップデート方法

- 1.空のUSBメモリをFAT32もしくはExFATのファイル形式でフォーマットしてください。
- 2.PCでUSBメモリにカーソルを合わせて右クリックすると、その中に「フォーマット」があるので、クリックします。フォーマットするための情報がでますので、型式をFAT32もしくは、ExFATに変更します。フォーマットを実行します。これでフォーマットされたUSBメモリが完成しました。
- 3.次にそのメモリーカードに、ダウンロードした"UBR-X200_V02.19_20220226(※2022年3月2日時点の最新データ)"ファームウェアを含むフォルダ "UPG_ALL "をコピーします。
- 4.PCからUSBを開いたときに、UPG_ALLのフォルダがある状態にしてください。そのフォルダの中に"UBR-X200_V02.19_20220226"があるようにしてください。
- 5.REAVONプレーヤーのフロントパネルのUSB入力にUSBメモリカードを挿入してください。
- 6.プレーヤーの電源を入れてください。
- 7.リモコンで、「Setup」をクリックします。
- 8.メニュー " オプション " を選択し、次に " アップデート " を選択し、次に " USB " を選択します。
- 9.アップデート中は、プレーヤーの電源を切らないでください。
- 10.アップデートの最後に、「セットアップ」→「オプション」→「デフォルト設定の読み込み」の順にクリックして、プレーヤーをデフォルト設定に戻してください。
- 11.これでアップデートは完了です。

TAKT  TOCK

Walk with warm Heart